PRO-AQUA®
INTERNATIONAL

12-07

Indicação sobre protecção do ambiente:
Este produto no final da sua vida útil não pode ser eliminado com o lixo doméstico normal. Ele deve ser entregue no posto de recolhimento para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Os materiais são recicláveis conforme a sua identificação. Com a reciclagem, o aproveitamento de materiais ou outras formas de aproveitamento de aparelhos velhos você contribui para a protecção de nosso ambiente. Favor pergunte na sua junta de freguesia pelo posto de eliminação correspondente.

PRO-AQUA®
INTERNATIONAL

Manual de instruções injector eléctrico

QUALITY MADE IN GERMANY

OS COMPONENTES

1. Escova eléctrica (só adequada para aspirar em seco)
2. Tubo telescópico para escova eléctrica, aço inoxidável
3. Mangueira eléctrica Pro-Aqua (duas cores), só adequada para aspirar em seco

Opção de equipamento
Contacto directo

FUNÇÕES BÁSICAS

Utilização de escova eléctrica

A escova eléctrica Pro-Aqua é especialmente adequada para o cuidado de tapetes e carpetes (p. ex. em lugares de passagem) muito desgastados, mais também para estofos e colchões.
Naturalmente com a escova eléctrica Pro-Aqua também podem ser aspirados pavimentos duros.
Desligue o seu sistema para limpeza de espaços. Encaixe o cabo da mangueira eléctrica na ligação prevista para isso (ver componentes).
Ligue o sistema Pro-Aqua. Accione o mecanismo de desbloqueio (A) e coloque o tubo telescópico em posição obliqua (B). O motor acende automaticamente. Se colocar o tubo telescópico novamente na posição vertical, o motor desliga-se.

Protecção contra sobrecarga da escova eléctrica

Em caso de sobrecarga do motor, p. ex. em caso de bloqueio do escovador pela aspiração de corpos estranhos volumosos ou franjas de tapete enroladas, uma protecção contra sobrecarga com capacidade de reinicialização desliga o motor automaticamente para a sua segurança.

Por isso, é ligada a lâmpada vermelha de aviso. Caso alguma vez ocorrer isto, proceda da seguinte maneira:

- Desligar a escova eléctrica e retirar a ficha do sistema para limpeza de espaços Pro-Aqua da corrente
- Eliminar a causa do erro, limpar o escovador se for necessário
- Premir o botão de reinicialização (vermelho) atrás da escova de aspiração. Depois pode voltar a por em funcionamento o sistema.

CUIDADO DA ESCOVA ELÉCTRICA

1. Retire a escova da tomada.
2. Com a escova de junta retire os eventuais pelos e franjas de tapete fixados.

DADOS TÉCNICOS

Tensão: 230 V – 50 Hz
Potência: 150 Watt

Importantes indicações de segurança

Antes de por em funcionamento o sistema para limpeza de espaços Pro-Aqua, favor, ler atentamente todas as indicações. O seu sistema para limpeza de espaços Pro-Aqua somente deve ser utilizado para os fins descritos neste manual de uso. Pode ser perigoso aplicar aparelhos adicionais que não são recomendados pela Pro-Aqua.

1. Antes de desmontar o sistema para limpeza de espaços Pro-Aqua para limpa-lo, primeiro sempre retire-o da tomada.
2. Nunca utilize o sistema para limpeza de espaços Pro-Aqua sem separador.
3. Nunca utilize o sistema para limpeza de espaços Pro-Aqua sem água.
4. No caso de água muito suja, cambie a água no devido tempo.
5. Limpe o sistema para limpeza de espaços Pro-Aqua após cada utilização.
6. Somente opere o sistema para limpeza de espaços Pro-Aqua sob vigilância. As crianças e pessoas que não estejam familiarizadas com a operação do sistema devem se manter afastadas.
7. Com o sistema para limpeza de espaços Pro-Aqua não devem ser aspirados materiais que não se misturam com a água. Não utilizar o sistema Pro-Aqua para aspirar grandes quantidades de pó mineral, ferrugem, gesso, etc. Não aspirar quantidades concentradas de pó.
8. Nunca aspire líquidos inflamáveis!
9. Evite a aspiração em objectos duros ou com cantos afiados.
10. Não aspirar cigarros, fósforos, cinzas nem outros objectos com fumo ou em chamas.
11. Nunca utilize o sistema para limpeza de espaços Pro-Aqua com o cabo danificado.
12. Não guarde o sistema para limpeza de espaços Pro-Aqua com o cabo ligado à corrente. No caso de interrupções mais longas e dos trabalhos de manutenção sempre retire a ficha da tomada e antes desligue todos os elementos de operação.
13. Tenha em atenção as instruções de uso e as advertências do fabricante e utilize somente os acessórios originais autorizados.
14. O fabricante recusa qualquer responsabilidade por danos que resultem do uso inapropriado ou contrário às instruções de uso, das reparações efectuadas arbitrariamente ou devido a manutenção inadequada.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAISS

Este aparelho não está destinado para ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou sem a experiência e /ou sem o conhecimento necessário, a não ser que sejam vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que recebam instruções dela sobre como deve ser utilizado o aparelho. As crianças devem ser vigiadas para assegurar-se que não brinquem com o aparelho.
Se o cabo de ligação à rede deste aparelho for danificado, para evitar perigos, ele deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço ao cliente ou por uma pessoa com qualificações similares.